OPIS PROGRAMU

Program DIM04 służy do programowania i komunikacji z systemami AL154. Ma szczególne zastosowania w zestawach labolatoryjnych gdzie badanie i pomiary wykonywane są w określonym czasie. Współpracuje zarówno z zestawami pomiarowymi oraz z regulatorami jedno i wielokanałowymi. Zakres funkcji programu określają odpowiednio włączane zakładki. Do wizualizacji graficznej wyników dołączany jest program TPrezenter.exe lub Prezenter.exe. Można bezpośrednio z programu przenieść wartości pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

1.Praca z programem DIM04:

😰 APEK DIMO4D	NA		
File System Help			
D: Menu główne	42 T2 H3 T3 H	~	🎦 🗁 📴 🐺 📇 🗧
01-01-05 00:20	45.0 13.7		Przyciski
01-01-05 00:40	45.3 13.6		* 🔛 구
01-01-05 01:00	45.2 13.5		••••
01-01-05 01:20	45.0 13.5	I	ame1 dan
01-01-05 01:40	44.8 13.6	1	
01-01-05 02:00	45.1 13.5		Zakładki Cartal
01-01-05 02:20	45.1 13.5		Richiwe Set up Conrig. system Control
01-01-05 02:40	45.2 13.6		2005 10 20 17 19 37.dan
01-0 Okno głó	Whe 13.5	Ĩ	F0501.dan
01-01 00 00.20	44.3 13.6	I	FileName.dan
01-01-05 03:40	44.8 13.5	1	moj1.dan
01-01-05 04:00	44.8 13.6		
01-01-05 04:20	44.6 13.5		
01-01-05 04:40	44.6 13.5		Okno plików pomiarów
01-01-05 05:00	44.3 13.5		errie bruter betruer err
01-01-05 05:20	44.4 13.5		
01-01-05 05:40	44.5 13.5		
01-01-05 06:00	44.6 13.6		
01-01-05 06:20	44.5 13.5		
01-01-05 06:40	44.4 13.5		
01-01-05 07:00	44.8 13.5		
01-01-05 07:20	44.7 13.5	≤⊢	
<	>	co	om1 Load file: F0501.dan

Dystrybucja programu może występować w trzech formach:

- Jako niespakowany folder na CD, którego zawartość należy skopiować na wskazany dysk, następnie po zmianie atrybutu folderu i plików z *Tylko do odczytu* na *Archiwalny*, program jest gotowy do pracy. Odinstalowanie polega na usunięciu całego folderu.
- 2. Jako spakowany folder typu *.zip który po rozpakowaniu instalujemy identycznie jak powyżej.
- Jako normalny program instalacyjny, który instalujemy krok po kroku zgodnie z opisem. Odinstalowanie programu w panelu sterowani dodaj usuń programy. Uwaga! Nie wolno usuwać folderów z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem DIM04:

- W większości przypadków program jest kompletnie skonfigurowany zgodnie z przeznaczeniem. Jedyne co użytkownik może zmienić to numer portu komunikacyjnego menu [System/Transmition], oraz folder roboczy który tworzymy lub ustalamy wybierając menu [File/Open].
- 2. Jeśli istnieje konieczność zmiany ustawień należy:
 - Wybrać zakładkę [Set up], gdy niewidoczna używamy kombinacji klawiszy [Ctrl][s].
 - Zmieniamy wybrane ustawienia.
 - Po zmianie, możesz zamknąć program i uruchomić w celu zapamiętania ustawień.
 - Należy pamiętać że zmiany nieprzemyślane mogą spowodować niezrozumiałe zachowanie się systemu.
- 3. Sprawdzenie transmisji, podłącz i włącz zasilanie systemu, następnie wciśnij przycisk *Bieżący pomiar* [Read and disconnected], w *Oknie głównym* pojawi się pomiar na wszystkich włączonych kanałach. Gdy wyświetli się komunikat o braku łączności musisz zmienić numer portu komunikacyjnego, patrz pkt.1.
- Pomiary rozpoczynamy przyciskiem Start pomiarów [START, Connecet] kończymy przyciskiem Zatrzymanie czytania pomiarów [STOP, Disconnect].
 Przed rozpoczęciem pomiarów otworzy się okno dialogowe w celu zdefiniowania nazwy pliku do którego

zapisywane beda pomiary. Wybór tej opcji w zakładce [Set up] (patrz pkt.2.) Set up the file name before the measurement.

Po wpisaniu nazwy pliku i wciśnieciu [Otwórz] następuje start pomiaru i otwiera się program wizualizacji graficznej Tprezenter.



3 T3 I 🔨

Read config..

Print on Print off

Memory on

Memory off

Factory set

ß

Ö

bar

he.

In

2.Menu 'File' i 'System'.

		APEK DIMO4DNA						
041	INA	File	Syste	m	Help			_
ile System Help		Dats	STA	AR1	r, Conne	ect		з тз
New	. H2	01-0 01-0	STO	OP,	Discon	nect		13.7 13.6
Open Save		01-0	Ad	var	iced		۲	Rea
Save under	1	01-0	Pas	ssw	ord			Prin
Print		01-0 01-0	Tra	Insr	nition		۲	Prin
Set up	1	01-0)1-05)1-05	02	2:40 3:00	45. 44.	2 9	Mer Mer
Exit		01-0)1-05	03	3:20	44.	8	
)1-01-05 03:20)	01-0)1-05	03	4:00	44.	8	13.6

2.1.Menu Plik 'File':

- Menu plik dotyczy 'Okna głównego' i umożliwia: czyszczenie okna [New], wczytanie pomiarów z pliku dyskowego [Open], zapisu do pliku [Save] i [Save under], ustawienie drukarki i drukowania.[Print] i [Print up], oraz zakończenia programu [Exit].
- Pozycja [Open] menu pełni ważna funkcje ustawienia folderu roboczego, zawartość tego folderu będzie widoczna w zakładce [Archive].

2.2.Menu system:

- [START i STOP] rozpoczęcie i zakończenie pomiarów. Odpowiadają przyciskom [Start/Connect], i [Stop/Disconnect]
- [Advanced] Funkcje zaawansowane:
- Read config. Czyta i wyświetla ustawienie całego systemu w formie ciągu rozkazów.
- Factory set. Wymuszenie ustawień fabrycznych, domyślnych.
- Dodatkowo można właczyć i wyłaczyć pamieć systemu, oraz sterować wysyłanie automatyczne wyników na port szeregowy tj. [Print on] / [Print oFF].
- [Password] Umożliwia zabezpieczenie pracy programu hasłem. Dotyczy ustawień i zamkniecia _ programu. Hasło należy bezwzględnie zapamiętać.
- [Transmition] Wybór właściwego portu komunikacyjnego. Nieprawidłowe ustawienie numeru portu uniemożliwia komunikację z systemem tj. pracę programu.

3.1.Zakładka archiwum [Archive]:

<u>B</u> 🗠	1	≞ ∎			
*	133	T			
amc1.dan					
Archiwe Set up Config. system Control					
2005 10 20 17 19 37.dan F0501.dan FileName.dan moj1.dan					

Wykonane pomiary dostępne są w zakładce Archive [Archive]. W celu wyświetlenia pomiarów w Oknie głównym należy podwujnie kliknąć na wybraną nazwę pliku w zakładce Archive. Set 듕 Klikając prawym klawiszem myszy rozwijamy menu w którym można: Config. system Otworzyć pomiary do edycji.[Edit] Wyświetlić wykres pomiarów. [Chart] Przenieść pomiary do MS Excel.[MS Excel] CTRL T1 Otworzyć folder z pomiarami.[MS Explorer]

Usunąć wybrany pomiar.[Delete]

Występują też zakładki umieszczone pionowo.

CTRL 72

3.2.Zakładka ustawienie aplikacji [Set up]:

Aktywacja zakładki klawiszami komputera [Ctrl][s].



-Zakładka służy do ustawienia aplikacji:

- Częstość pomiaru. [Measurement sample]
- Zerowanie zegara systemu przed pomiarem. [Always reset time to START]
- Wyświetlanie wysyłanych rozkazów i ustawień regulacji. [Displey sendinds commands..] lub [Add echo for sending commands]
- Usrednianie odczytanych pomiarów z systemu. [Read of sample mean.]
- Pytanie o nazwę pliku pomiaru przed każdym startem badania. [Set up the file name before the measurement.]
- Dopisanie do pliku pomiaru daty i godziny badania. [Add date and time to chart.]
- Definicja pierwszej kolumny pliku pomiarów. [First column is:]

W zakładce ustawienia [Set up] występują pola edycyjne:

- Częstość pomiaru. [Measurement sample]
- Nazwy pliku pomiaru. [File name:]. Nazwa tworzona jest automatycznie, w tym polu można ją zmienić. ٠
- Opisu kolumn wykresu. [Chart description.] Opis ten pokaże się po otwarciu wykresu.

3.3.Zakładka ustawienie systemu AL154 [Config. System]:

Archiwe	Set up	Config. system	Control	
Open	Save	Send to syste	m	*
k3 OFF k4 OFF k5 A_U &	7 7 J 45.0	l		~

Zakładka [Config system] może zawierać przyciski po wciśnięciu których wykonane są pewne funkcje (ciągi instrukcji) np.: Tarujących lub zerujących czujniki. Ustawiających stopień uśredniania wyników lub rezygnacji z uśredniania.

Przedstawiony przykład posiada instrukcję SAVEP, która po wykonaniu zerowania czujników, zapamięta wartości. Wartości te nie będą tracone po wyłączeniu zasilania. Wysłanie powyższej instrukcji po wciśnięciu przycisku [Send to system].

Archiwe Set	up Config. sy	stem	
 Step frequen 	юу.		
C 1Hz	0.5Hz	C 0.2Hz	
Frequency rang	ge from[Hz]: 10	D 🛨 to: 61	: :
Reset		Send to system	
Chart layout: sa1 0.493	Acceleratio Acceleratio Speed [m/s S Splaceme	m [m/sec.2] m [m/sec.2] sec.] ent [mm]	•
Chart layout: sa.1 0.493	Acceleratio Acceleratio Speed [m/: Spisplaceme	on (m/sec.2) on (m/sec.2) sec.] ent [mm]	•
Chart layout: sa.1 0.493	Acceleratio Acceleratio Speed [m/: S Displaceme	in [m/sec.2] in [m/sec.2] sec.] ent [mm]	•

-Zakładka służy do wysyłania odpowiednich rozkazów konfigurujących system AL154.., po wciśnięciu przycisku [Send to system].
-Opis rozkazów po wciśnięciu przycisku z narzędziami (*Gdy przycisk niewidoczny oznacz brak pliku Al154_6w.rtf z opisem rozkazów*).
-Możesz zapamiętać różne konfiguracje sytemu AL154.. zapisując i odczytując do pliku ciągi instrukcji przyciskami [Save] i [Open].

Set mean 12	Reset.
Set zero:	
P1 P2 F	P3 P4
pen Save Sendt	o system
AVEP	

Kolejny przykład zakładki [Config system] umożliwia zdefiniowanie charakterystyki pomiaru drgań tj:

- Dolna i górna granica pomiaru charakterystyki.[Frequency range...]
- Krok pomiaru częstotliwości. [Step frequency]
- Typu zdejmowanej charakterystyki:
 - Przyspieszenia drgań [Acceleration...]
 - Prędkości drgań.[Speed m/sec]
 - Przesunięcia drgań. [Displacement mm]

Po każdym wciśnięciu przycisku odczekaj kilka sekund, czas ten potrzebny jest na przeprogramowanie systemu.

Uwaga! Dostępne instrukcję dla twojego systemu opisane są w instrukcji obsługi i możesz korzystać tylko z tych instrukcji.

3.4.Zakładka publikacji pomiarów w internecie [WEB publication]:

Zakładka służy do bieżącego śledzenia pomiarów przez internet. Program ma wbudowaną obsługę protokołu FTP.

Możesz korzystać z własnego serwera lub udostępnionego przez APEK. Pomiary mogą być obserwowane w typowych przeglądarkach internetowych.

W zakładce poza informacjami wymaganymi w protokóle ftp można ustawić:

- Częstość rozsyłani. [Period of send data.]
- Nazwę pliku pomiarów widzianą w internecie. [Destination file name...]
- Nazwę folderu serwera w którym umieszczane będą pomiary.[Send to Serwer folder.]
- Aktywacja i blokowanie rozsyłania. [Active]

Archiwe Configure WEB publication	ן ו				
Next publication::					
Local file: filename	Send				
F Active Period of send data:	00:30				
Hosta: [ftp.abc.pl] [ftp.twojadomena.p	1				
User ID: [abc] twojadomena					
Pasword :					
Send to Serwer folder:[/power/]					
/twojepomiary/					
Destination file name, if empty the same like local:					
com0 Disconnected					

3.5.Zakładka/zakładki regulacji [Control]/[Control1][Control2]. lub [CTRL T1].:

Zakładki regulacji umożliwiają:

- Ustawienie wartości regulowanej np. 20.0°C. *Set up control value*..
- Wpisanie programu regulacji, do 25 punktów regulacyjnych. *Create control program.*.
- Wysłanie programu regulacji do systemu. *Set up control program.*.
- Zapisanie dowolnej ilości programów regulacji do plików dyskowych. *Save as control program...*
- Zapamiętanie programu regulacji. *Save control program...*
- Wczytanie programów regulacji z plików dyskowych. Open control program...
- Wykres graficzny programu regulacji. *Preview control program...*

Edycja programu regulacji:

- Ustaw ilość punktów regulacji.
- Kliknij podwujnie na wybranym polu w celu edycji tego pola.

